# SunAstro

## Bedienungsanleitung



## "Made with love in bavaria"

Handbuch Version 2.0 vom 16.12.2024 (ab Firmware 1.59)

## Inhalt

Einleitung	3
Unterschied SunAstro und SunAstro XL	3
Funktionsweise	5
Unterstütze Geräte	6
Einrichtung Ihres Messgeräts	7
Inbetriebnahme ihres SunAstro	7
Bedienung und Anzeigen	10
Info-Menü und System	11
Datenschutz und Online-Funktionen	13
Support und Hilfe	14
Fehlerbehebung	14
Rechtliche Hinweise	15
Aktualisiertes Handbuch	15

## Einleitung

Herzlich willkommen zu Ihrem SunAstro! Mit diesem innovativen Messsystem können Sie ab sofort den Ertrag Ihres Balkon-Solarsystems ganz einfach überwachen.

Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und sparen dabei Energie und Kosten. Mit SunAstro sehen Sie jetzt genau, wie viel Sie sparen!

Das Beste daran: Sie müssen keine Änderungen an Ihrem bestehenden Solarsystem vornehmen. Sie benötigen lediglich einen kompatiblen Mess-Adapter (eine Liste finden Sie im Kapitel "Unterstütze Geräte"). Falls Sie bereits einen dieser Adapter besitzen, können Sie diesen weiterverwenden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.

## Unterschied SunAstro und SunAstro XL

Beide Modelle bieten die gleiche Funktionalität und werden auf die gleiche Weise in Betrieb genommen. Die Unterschiede liegen in der Display-Technologie:

#### SunAstro:

- 4,3 Zoll IPS-Display
- Besonders farbintensiv und blickwinkelstabil
- Kompakte Bauweise

#### SunAstro XL:

- 7 Zoll LCD-Display
- 35% mehr Bildschirmfläche
- Modifizierte Wandhalterung
- Besonders komfortable Bedienung durch größere Darstellung

## Lieferumfang

#### Standardmäßig enthalten:

- SunAstro oder SunAstro XL Grundgerät
- USB-C Kabel (ca. 2 Meter)
- USB-Netzteil
- Tischständer
- Gedrucktes Handbuch

#### **Optional erhältlich:**

- Wandhalterung (modellspezifisch)
- Shelly Plus Plug S Zwischenstecker

Der große Vorteil: Durch den Steckeradapter können Sie jeden Wechselrichter verwenden - ganz ohne Basteln, Löten oder Elektrikerarbeiten.



## Funktionsweise

Das Prinzip ist einfach: Der Shelly-Adapter wird zwischen Ihren Wechselrichter und die Steckdose geschaltet. Er misst die Leistung und überträgt die Daten drahtlos an Ihr SunAstro-Gerät. Dabei müssen die Geräte nicht direkt nebeneinander stehen sie müssen sich lediglich beide in Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks befinden.

Wenn Sie einen fest installierten Shelly-Adapter nutzen, werden die Daten ebenfalls über WLAN ausgelesen.



#### Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten:

- Messung des Hausverbrauchs über einen im Zählerschrank installierten Shelly
- Überwachung einzelner Verbraucher (z.B. Wärmepumpe)
- Nutzung auch ohne Solaranlage möglich

## Unterstütze Geräte

Folgende Messgeräte sind derzeit kompatibel mit Ihrem SunAstro:

#### **Shelly 1. Generation**

- Shelly 1PM
- Shelly Plug / Plug S
- Shelly EM
- Shelly 3EM\*

#### Shelly 2. und 3. Generation

- Shelly Plus 1PM
- Shelly Plus 1 PM (Mini)
- Shelly Plus Plug S
- Shelly Pro 1 PM
- Shelly Pro EM
- Shelly Pro 3EM\*

#### Weitere kompatible Geräte

- MyStrom Switch
- OpenDTU (ohne Display ausreichend)
- OpenDTU on Battery (ohne Akkuauswertung)

#### \*Wichtiger Hinweis zu Shelly 3EM und PRO 3EM:

Diese Geräte messen die Rückspeisung aller drei Phasen. Die Messung ist nur sinnvoll, wenn der Shelly direkt am dreiphasigen Wechselrichter und nicht im Stromzähler montiert ist, da sonst nur die meist unvergütete Einspeisung ins öffentliche Netz gemessen wird.

Weitere Geräte (z.B. Deye Wechselrichter) und Funktionen werden durch kostenlose Updates hinzugefügt.

## Einrichtung Ihres Messgeräts

Die genaue Einrichtung Ihres Messgeräts entnehmen Sie bitte der jeweiligen Geräteanleitung.

Wichtig zu wissen: SunAstro funktioniert ohne Cloud-Anbindung des Herstellers.

#### Besonderheit bei Hoymiles Wechselrichtern:

Diese benötigen immer eine OpenDTU zur WLAN-Übertragung.

Der Vorteil: Die OpenDTU kann in der Nähe des Wechselrichters installiert werden und kommuniziert dann per WLAN mit dem SunAstro.

## Inbetriebnahme ihres SunAstro



#### **Erste Schritte**

- 1. Platzieren Sie das Gerät im Tischhalter oder der optionalen Wandhalterung
- 2. Verbinden Sie das USB-C Kabel mit dem SunAstro (linke Seite) und dem Netzteil
- 3. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an

**Tipp**: Sie können auch ein anderes hochwertiges USB-C Kabel verwenden. Bei häufigen Neustarts prüfen Sie bitte die Kabelqualität.

#### Grundeinrichtung

- 1. Nach dem Start erscheint der Begrüßungsbildschirm
- 2. Die rote Meldung in der Statuszeile weist auf die noch ausstehende Konfiguration hin
- 3. Berühren Sie den Bildschirm länger, um zu den Einstellungen zu gelangen



- 1. Tippen Sie auf "WLAN"
- 2. Wählen Sie "Scan" die Suche dauert etwa 5 Sekunden
- 3. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus





- 4. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein
- 5. Tippen Sie auf "Verbinden"



#### Geräteeinrichtung

- 1. Wählen Sie in den Einstellungen "Geräte"
- 2. Wählen Sie Ihren Gerätetyp unter "Hardware"
- Stellen Sie die maximale Leistung ein (Standard: 800W)
- 4. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Messgeräts ein



5. Wählen Sie zwischen "Erzeugen" oder "Verbrauchen"

#### Bildschirmeinstellungen

- 1. Tippen Sie auf "Bildschirm"
- 2. Stellen Sie die Helligkeit für Tag und Nacht ein
- Legen Sie die Zeiten f
  ür Tag- und Nachtmodus fest
- 4. Wählen Sie ein passendes Farbthema
- 5. Bestätigen Sie mit "OK"

#### Abschluss der Einrichtung

- Wählen Sie unter "Szenenauswahl" Ihre bevorzugten Anzeigeoptionen
- Speichern Sie alle Einstellungen über den "Speichern" Button
- Das Gerät wechselt zur normalen Ansicht





## Bedienung und Anzeigen

#### Statusanzeigen

- Oben links: Datum und Uhrzeit (automatische Einstellung)
- Oben rechts: WLAN-Symbol (grün = verbunden, rot = keine Verbindung)
- Update-Symbol: Erscheint bei verfügbarem Update als drehendes Pfeilsymbol



#### Hauptanzeige

Die Anzeige wechselt automatisch zwischen:

- Aktuelle PV-Leistung (Watt)
- Aktueller PV-Strom (Ampere)
- Tageseinsparung (€)
- Wocheneinsparung (€)
- Monatseinsparung (€)
- Tagesertrag (kWh)
- Gesamtübersicht
- Uhrzeit und Datum
- Wochen- und Monatssummen



#### Energiebalken

- Zeigt die aktuelle Leistung im Verhältnis zur eingestellten Maximalleistung
- Von Wolke (niedrig) bis Sonne (maximal)
- Antippen öffnet die Statistik

#### Bildschirmsperre

Der Schalter links oben fixiert die aktuelle Anzeige.

#### Statistik-Ansicht

- Zugang durch Tippen auf den Energiebalken
- Zeigt Energieerzeugung der letzten 7 Tage
- Darstellung in € mit Einheitenangabe
- Automatische Rückkehr zur Hauptanzeige



## Info-Menü und System

#### Zugang zum Info-Menü

Langer Bildschirmdruck → Einstellungen → INFO Button

#### Angezeigte Informationen

- Seriennummer (ID)
- IP-Adresse des SunAstro
- Aktuelle Programmversion
- Fehlerrate der Messungen



Seite 11 von 15

#### Systemfunktionen

- Messwerte nullen: Löscht alle Energiewerte, behält Einstellungen
- Lieferzustand: Kompletter Reset mit Sicherheitsabfrage



• Update suchen: Startet automatisches Firmware-Update

#### **Update-Prozess**

- Dauer ca. 3 Minuten
- Bildschirmflackern während der Installation ist normal
- Stromversorgung während des Updates nicht unterbrechen
- Mehrfache Updates können nötig sein

## Datenschutz und Online-Funktionen

#### Internet-Verbindung

- Regelmäßige Zeitsynchronisation
- Automatische Update-Prüfung nachts und nach Systemstart
- Übertragung nur von Hardware-ID und Firmware-Version
- Server-Standort: Deutschland

#### Lokale Datenspeicherung

- WLAN-Zugangsdaten
- Verbrauchswerte
- Keine Cloud-Abhängigkeit
- Optional: Shelly Cloud-Nutzung möglich

#### Zeiteinstellung

- Automatische Synchronisation über deutsche NTP-Server
- Keine Batterie-Pufferung der Uhrzeit
- Wichtig für korrekte Helligkeitssteuerung und Statistik

## Support und Hilfe

#### **Online-Ressourcen**

- Website: sunastro.de
- Support-Forum
- FAQ-Bereich
- YouTube-Kanal: @SunAstro-Solar

## Fehlerbehebung

#### Shelly zurücksetzen:

- 1. An Steckdose anschließen (Knopf nach oben)
- 2. Knopf 10 Sekunden halten
- 3. Gerät startet neu im Werkszustand
- 4. Blaues Blinken zeigt Bereitschaft

#### SunAstro reagiert nicht:

- 1. USB-Stecker ziehen
- 2. Kurz warten
- 3. Wieder einstecken
- 4. Bei Bedarf Werkseinstellungen über Info-Menü

#### Kontakt

- E-Mail: info@sunastro.de
- Support-Forum auf sunastro.de
- Zugang zum Forum mit Shop-Zugangsdaten

## **Rechtliche Hinweise**

#### Messgenauigkeit

- Keine geeichte Messeinrichtung
- Keine Relevanz für Stromabrechnung
- Nur der Netzbetreiber-Zähler ist amtlich geeicht

#### Betriebsvoraussetzungen

- Nutzung nur im Rahmen der Zulassung
- Elektroarbeiten nur durch Fachkräfte
- Anmeldepflicht beim Marktstammdatenregister und Netzbetreiber der Solaranlage
- Ab April 2024: Vereinfachtes Anmeldeverfahren

## Aktualisiertes Handbuch



#### © 2024 Alexander Kromat

#### sunastro.de

Besonderer Dank gilt meiner Patchworkfamilie für ihre Unterstützung bei diesem Projekt.